



Capteur de pièce intelligent

Guide de démarrage rapide



Bienvenue dans l'univers du capteur de pièce intelligent de Lennox

Le capteur de pièce intelligent de Lennox est un capteur permettant au thermostat intelligent S40 de Lennox d'équilibrer les températures entre les différentes pièces. Il vous aide à configurer l'environnement idéal en fournissant au thermostat intelligent S40 de Lennox des mesures précises de la température et de l'humidité et en lui indiquant comment équilibrer les températures entre les pièces où se trouve un capteur.

Et il ne se contente pas d'assurer un confort parfaitement équilibré, il peut aussi vous permettre de réduire votre consommation d'énergie. Lorsque vous utilisez une pièce, les capteurs d'occupation permettent de maintenir la température demandée. Dans le cas contraire, les capteurs passent à une température plus écoénergétique.

Ce produit est conçu pour fonctionner en association avec le thermostat intelligent S40 de Lennox intégré à un système de confort résidentiel communicant. Le capteur de pièce intelligent de Lennox est discret, entièrement sans fil, et comme il est polyvalent et portable, il s'installe en quelques minutes.

Profitez du meilleur de votre capteur de pièce intelligent de Lennox

1. Installez l' **application Smart Thermostat de Lennox** qui, une fois connectée au thermostat intelligent S40 de Lennox, vous permettra de surveiller, contrôler et équilibrer la température de votre maison à partir de n'importe quel endroit. Balayez le code QR pour télécharger l'application et afficher les vidéos d'instructions.
2. Personnalisez votre confort en ajustant les réglages de participation de vos capteurs. Pendant les périodes les plus occupées de la journée, lorsque votre capteur de pièce intelligent de Lennox est actif, vous aurez peut-être besoin que plusieurs capteurs fonctionnent; l'un dans le salon, l'autre dans le bureau, par exemple.
3. Déterminez si vous préférez que le capteur d'occupation soit activé ou non. Si vous décidez de le désactiver, les températures moyennes se situeront systématiquement entre celle du thermostat principal et celles des capteurs de pièce intelligents. Allez à **Menu > Réglages > Dispositifs** et recherchez le capteur que vous souhaitez désactiver, sélectionnez-le et sélectionnez « **OFF** ».
 - « **OFF** » - Lorsque la fonction d'occupation est désactivée, le thermostat va toujours inclure le capteur dans la température moyenne.
 - « **ON** » - Lorsque la fonction d'occupation est activée, le thermostat n'inclut le capteur dans la température moyenne que si la pièce est occupée.

La durée de vie de la batterie estimée à deux ans est basée sur l'utilisation de piles AA au lithium seulement.

Pour obtenir d'autres vidéos ou plus de renseignements relatifs à la configuration et au dépannage de l'appareil, visitez le site :

lennoxsmartertogether.com/help/index.html





Pages d'assistance



lennoxsmartertogether.com/help/index.html

Documents en français/espagnol



lennoxsmartertogether.com/Spanish-French.html

En raison de notre politique d'amélioration permanente,
les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Imprimé aux États-Unis
©2022 Lennox Industries,
une société Lennox International Inc.

LNXTC 05/22 (24B89)

