



Extensor inalámbrico

# Guía de instalación rápida



# Introducción al extensor inalámbrico Lennox

El extensor inalámbrico Lennox mejora la conexión entre el termostato inteligente S40 Lennox y los sensores inteligentes como el sensor de cuarto inteligente Lennox y el monitor inteligente de la calidad del aire Lennox en casas más grandes o en áreas con cobertura reducida o "puntos muertos". Esta conexión reforzada aumenta casi al doble el área de cobertura y mejora la confiabilidad, el rendimiento y la funcionalidad.

## Cómo instalar el extensor inalámbrico Lennox

1. Instale la aplicación Termostato inteligente de Lennox. Escanee el código QR para descargar la aplicación y la guía del usuario, y ver videos instructivos.
2. Enchufe el extensor inalámbrico a un tomacorriente. Asegúrese de que no haya metal demasiado cerca ya que puede interferir con la conexión inalámbrica.
3. Agregue el extensor inalámbrico a la red de malla Bluetooth de baja energía (BLE) del termostato. Un ayudante lo orientará en los pasos para agregar el extensor inalámbrico.
4. Confirme que la ubicación deseada del extensor inalámbrico tenga una intensidad adecuada de la señal.

## Cómo reemplazar o quitar un extensor inalámbrico Lennox

1. Instale o abra la **aplicación Termostato inteligente de Lennox**. Vaya a **Ajustes del sistema** y pulse el extensor inalámbrico.
2. Pulse ya sea el botón **Reemplazar** o **Quitar**.

## Cómo cambiar el nombre de un extensor inalámbrico Lennox

1. Instale o abra la **aplicación Termostato inteligente de Lennox**. Vaya a **Ajustes del sistema** y pulse el extensor inalámbrico.
2. Usted puede pulsar **Nombre del extensor** y escribir su nombre deseado del extensor inalámbrico.

**Nota:** La operación de agregar o quitar un dispositivo solo se puede realizar a través de la aplicación Termostato inteligente de Lennox.

Para información adicional de configuración, videos y de identificación y corrección de problemas, vaya a:  
[lennoxsmartertogether.com/help/index.html](http://lennoxsmartertogether.com/help/index.html)





## Páginas de apoyo



[lennoxsmartertogether.com/help/index.html](https://lennoxsmartertogether.com/help/index.html)

## Documentos en español/francés



[lennoxsmartertogether.com/Spanish-French.html](https://lennoxsmartertogether.com/Spanish-French.html)

Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Impreso en EE. UU.

©2022 Lennox Industries,  
una compañía de Lennox International Inc.

LNXTC 05/22

